

Instrukcja aktywacji Wi-Fi



Dla klimatyzatorów:

SRK20ZSX-WF / WFB / WFT
SRK25ZSX-WF / WFB / WFT
SRK35ZSX-WF / WFB / WFT
SRK50ZSX-WF / WFB / WFT
SRK60ZSX-WF / WFB / WFT

SRK15ZS-WF / WFB / WFT
SRK20ZS-WF / WFB / WFT
SRK25ZS-WF / WFB / WFT
SRK35ZS-WF / WFB / WFT
SRK50ZS-WF / WFB / WFT
SRK60ZS-WF / WFB / WFT

SRK63ZR-WF
SRK71ZR-WF
SRK80ZR-WF
SRK100ZR-WF

Pobierz ten dokument w innych językach z następującej strony internetowej.
http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html
Instrukcję obsługi aplikacji można również sprawdzić na stronie internetowej powyżej.



- W tym dokumencie opisano sposób łączenia się z siecią za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi)
- Przeczytaj uważnie tę instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu po przeczytaniu
- Pamiętaj również, aby przeczytać "Środki ostrożności" w instrukcji obsługi dołączonej do produktu
- Zawartość aplikacji "Smart M-Air" może ulec zmianie w związku z aktualizacją aplikacji

Uwaga dotycząca komunikacji bezprzewodowej (fale radiowe)


Ustawa o bezprzewodowej sieci LAN i radiu:

- Ten produkt posiada certyfikat projektu konstrukcyjnego. W związku z tym wniosek o Licencję nie jest konieczny.
- Ten produkt jest certyfikowany jako spełniający standard techniczny jako urządzenie bezprzewodowe, określone jako stacja radiowa małej mocy na podstawie ustawy o radioterapii. Dlatego Licencja stacji nie jest wymagana podczas korzystania z tego produktu.
- Bezprzewodowa sieć LAN może być przedmiotem podsłuchów lub złośliwego dostępu, ponieważ nadaje i odbiera dane za pomocą fal radiowych. Przed użyciem bezprzewodowej sieci LAN, dokładnie zrozum ryzyko. Ponadto można zarządzać identyfikatorem SSID i KEY tego produktu i routera bezprzewodowej sieci LAN, a także identyfikatorem logowania i hasłem do działania poza domem, aby zapobiec ich poznaniu przez innych. W przypadku, gdy produkt jest obsługiwany poza domem przez złośliwe działanie, wyłączyć funkcję komunikacji bezprzewodowej sieci LAN. (Patrz "Ustawienia komunikacji bezprzewodowej sieci LAN" w INSTRUKCJI OBSŁUGI KLIMATYZATORA.)
- Tego produktu nie można podłączyć bezpośrednio do linii komunikacyjnych dostarczanych przez Operatorów telekomunikacji. Podłączając to urządzenie do Internetu, pamiętaj, aby podłączyć go do Internetu za pośrednictwem routera.
- Jeśli bariera ograniczająca fale radiowe (takie jak metal lub żelbet) znajduje się pomiędzy tym produktem a routerem bezprzewodowej sieci LAN, produkt może nie działać z powodu zakłóceń lub zmniejszenia zasięgu komunikacji.
- Używanie tego produktu w pobliżu urządzenia emitującego fale elektryczne, takiego jak kuchenka mikrofalowa, piekarnik lub telefon bezprzewodowy może to wpływać na komunikację za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli ikonakomunikacji nie świeci się prawidłowo lub jeśli telefon bezprzewodowy nie wysyła/odbiera prawidłowo połączeń, upewnij się, że używasz produktu i telefonu w odległości co najmniej 1 metra od siebie nawzajem.
- Jeśli masz inne problemy, skonsultuj się z punktem sprzedaży produktu.

Przygotowanie przed podłączeniem

Przygotuj następujące elementy:

- Smartfon (tablet PC)
obsługiwane systemy operacyjne:
 - Android™ od 8
 - iOS od 12
- Router (punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN)
produkt obsługujący pasmo 2,4 GHz, SSID, KEY i adres MAC
- Hasło domowej sieci Wi-Fi



Podłącz smartfon (tablet PC) do routera przez Wi-Fi

Otwórz Ustawienia → Połączenia → Wi-Fi na ekranie ustawień Smartfona i wybierz SSID routera do użycia. Następnie nawiąż połączenie, wprowadzając hasło routera.

Pobieranie aplikacji "Smart M-Air" do zarządzania klimatyzatorem



- 1 Podłącz Smartfon do lokalnego routera WI-Fi
- 2 Wskazówki jak zainstalować aplikację "Smart M-Air"

Dla Android'a

1. Otwórz [Google Play].
2. Znajdź [Smart M-Air].
3. Zainstaluj aplikację zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami



For iOS (iPhone)

1. Otwórz [App Store].
2. Znajdź [Smart M-Air].
3. Zainstaluj aplikację zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami




(iPad nie jest wspomagany, tablet z Android jest wspomagany)

- Aplikacja jest bezpłatna. Za transfer danych pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem operatora sieci mobilnej.
- Nazwa aplikacji „Smart M-Air” oraz nazwy usług pobierania „Google Play” i „App Store” mogą ulec zmianie w przyszłości.
- „Android” i „Google Play” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC.
- „iPhone” jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
- „Wi-Fi” i „Wi-Fi Protected Setup” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
- Inne nazwy firm i produktów pojawiające się w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.




Ustawienia "Smart M-Air"


- 1 Uruchom aplikację, wybierz używany język, strefę czasową i jednostkę temperatury na ekranie "Language/Time Zone Setting", a następnie dotknij []
- 2 Po zmianie języka dalsze treści wyświetlane są w wybranym języku. Po przeczytaniu i akceptacji „Warunków świadczenia usługi”, naciśnij przycisk [Akceptuję]
- 3 Naciśnij przycisk „Włącz klimatyzator”
- 4 Kliknij „Utwórz konto” w zakładce „Zaloguj się”
- 5 Zapoznaj się z polityką „Przetwarzania danych osobowych” i kliknij „Akceptuję”.

* Ikona i ekrany Smart M-Air mogą ulec zmianie bez powiadomienia w zależności od wersji aplikacji.


1 Język / Strefa czasowa




2 Warunki świadczenia usługi




3 Ekran startowy



4 Tworzenie konta



5 Przetwarzanie danych osobowych




6 Wpisz **Adres e-mail**, utwórz **Hasło**, naciśnij przycisk [Utwórz konto]

6 Tworzenie konta

Hasło musi mieć od 8 do 16 znaków, w tym przynajmniej jedną literę i jedną cyfrę.

E-mail zawierający adres URL ekranu uwierzytelniania zostanie wysłany na podany adres e-mail, więc **dotknij adresu URL w ciągu 24 godzin, aby zakończyć tworzenie konta**.




*Jeśli nie potwierdzisz w ciągu 24 godzin, będziesz musiał ponownie przeprowadzić rejestrację użytkownika

7 Zaloguj się wpisując **Adres e-mail**, oraz **Hasło**

7 Logowanie

8 Lista klimatyzatorów




Po udanym logowaniu pojawi się ekran 8 „Lista klimatyzatorów”



Konfiguracja aplikacji została zakończona

Pytanie: Czy Twój router Wi-Fi posiada przycisk WPS?



* Oznaczenie przycisku WPS może wyglądać inaczej



Kiedy przycisk jest dostępny

(Użyj funkcji WPS na routerze)



Idź do A-1

WPS (szybkie podłączenie)

Użyj, gdy łączysz się z routerem tylko za pomocą przycisku

Kiedy przycisk nie jest dostępny

(Użyj funkcji AP na routerze)



Idź do B-1


AP

Użyj, gdy łączysz się z routerem ustawiając SSID i wprowadzając KLUCZ (hasło).

Podczas konfigurowania ustawień bezprzewodowej sieci Wi-Fi, wyłącz działanie klimatyzatora.

A-1

Użyj przycisku WPS w celu nawiązania połączenia routera z modułem Wi-Fi



1. Na sterowniku bezprzewodowym klimatyzatora, przyciskiem MENU, znajdź pozycję SL
2. Przyciskami ▲, ▼ TIMER'a zmień na E1.
3. Zatwierdź wybór przyciskiem SET.

SL ⇔ E1 ⇔ E2
WPS mode AP mode

Klimatyzator potwierdzi przyjęcie polecenia dźwiękiem „peep pip”, a lampki RUN i TIMER zaczną migać.

Masz 2 minuty na dokończenie konfiguracji połączenia.

4. Naciśnij przycisk WPS.
Oznaczenie i sposób działania przycisku WPS różni się w zależności od routera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do routera.



A-2


Dodaj klimatyzator do aplikacji i dokończ procedurę podłączania klimatyzatora do aplikacji

1 Aplikacja „Smart M-Air”




1. Uruchom aplikację „**Smart M-Air**” w smartfonie
2. Kliknij [**Znajdź niezarejestr. klimatyz.**]
3. Jeżeli znaleziony klimatyzator wyświetlany jest jako [**Niezarejestrowany klimatyzator**]
4. Kliknij [**Ustawienia**] i zatwierdź przyciskiem [**Tak**]

2 Lista klimatyzatorów



* Podłącz smartfon do routera Wi-Fi, który jest podłączony do klimatyzatora.




5. Sprawdź zgodność **4 ostatnich znaków nazwy SSID** modułu Wi-Fi WF-RAC z oznaczeniem znalezionej klimatyzatora.
6. Gdy w aplikacji pojawią się informacje o stanie urządzenia, potwierdź działanie poprzez kliknięcie [**ON**] lub [**OFF**]

Podłączenie zakończone

B-1

Nawiązanie połączenia pomiędzy Smartfonem i klimatyzatorem



1. Na sterowniku bezprzewodowym klimatyzatora, przyciskiem MENU, znajdź pozycję SL
2. Przyciskami ▲, ▼ TIMER'a zmień na E2.
3. Zatwierdź wybór przyciskiem SET.

SL ⇔ E1 ⇔ E2
WPS mode AP mode

Klimatyzator potwierdzi przyjęcie polecenia dźwiękiem „peep pip”, a lampki RUN i TIMER zaczną migać.

Masz 2 minuty na dokończenie konfiguracji połączenia.

Na Smartfonie:

4. Otwórz „Ustawienia”, następnie „Połączenia” → „Wi-Fi”.
5. Wybierz sieć zgodną z SSID modułu Wi-Fi, podaj „KEY” jako Hasło.



Przykład:

SSID: Smart-M-Air-XXXX
KEY: RAC2WLAN


B-2

Zarejestruj klimatyzator w aplikacji i dokończ procedurę podłączenia

Aplikacja „Smart M-Air”



1. Uruchom aplikację „**Smart M-Air**” w Smartfonie
2. Kliknij [**Znajdź niezarejestr. klimatyz.**] na Liście Klimatyzatorów.
3. Jeżeli znaleziony klimatyzator wyświetlany jest jako „Niezarejestrowany klimatyzator” kliknij [**Ustawienia**].



4. Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi – wybierz właściwą, wpisz Hasło i naciśnij [**✓**]. Jeśli SSID Twojego routera nie jest widoczne na liście, wpisz dane ręcznie
5. Pobierane są informacje o klimatyzatorze. Potwierdź, że klimatyzator działa lub zatrzymuje się po dotknięciu przycisku [**ON**] lub [**OFF**] i zakończ procedurę połączenia.

Podłączenie zakończone

Środki ostrożności dotyczące łączenia się z routerem

- * Jeśli nie uda ci się nawiązać połączenia nawet po ponownym potwierdzeniu ekranu, liczba urządzeń podłączonych do routera bezprzewodowej sieci LAN mogła osiągnąć górną granicę lub router może nie działać lub ulec awarii. Dlatego sprawdź router bezprzewodowej sieci LAN zgodnie z instrukcją obsługi routera.
- * Jeśli linia internetowa jest rozłączona, skontaktuj się z dostawcą Internetu w celu potwierdzenia.
- * Skonfiguruj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, gdy klimatyzator jest wyłączony.

PRZEDSTAWICIEL
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

 **ELEKTRONIKA SA.**
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA
www.elektronika-sa.com.pl
www.mhi.info.pl
tel. 58 66 33 300

Autoryzacja tekstu: ELEKTRONIKA S.A. Importer, Autoryzowany Przedstawiciel MHI w Polsce. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
<http://www.mhi.co.jp/aircon/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax: +44-20-7025-2751
<http://www.mhiae.com>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
<http://www.mhial.com.au>